

木製家具のお手入れ方法

木製家具は乾拭きが基本！

木製家具の普段のお手入れは、乾いた柔らかい布で乾拭きするだけで十分です。手あかなどの汚れが気になる時は、薄めの酢水に浸けた布で軽く拭き、もう一度、乾いた柔らかい布で乾拭きします。

マジックやクレヨンなどで汚れてしまった時は・・・

ぬるま湯に少量の中性洗剤を入れ、布を浸して固く絞って拭きます。何回か繰り返した後、水に浸し固く絞った布で洗剤をふき取ります。最後に乾拭きをして終了です。

【ご注意】シンナーやベンジンなどを使うと家具表面のコーティング等を傷めますので使用しないでください。

自分で直す！

小さい傷などは、クレヨンやマーカータイプの木目用補修材やマニキュアのようなニス状の補修材などで直すことができます。木目用補修材などは、薄い色から濃い色まで幅広く販売されています。ご自宅の家具の色に合わせて選びましょう。

使用方法につきましては購入される補修材等の使用方法をお読みください。

【ご注意】大きな傷や深い傷の場合、ご自分で直すと傷口を広げてしまう可能性もありますので、家具店や修理店にご相談ください。

カビと湿気対策は大丈夫ですか？

カビと湿気対策として、まず家具まわりに湿気がたまらないようにします。壁と家具のあいだに少しすき間を作り、空気の通り道を確認するなど設置する時に工夫します。

湿気でタンスの引き出しが開かなくなったり、開きにくくなった場合は、ドライヤーの冷風をあてる、風通しの良い日陰に置く、などの方法で湿気を飛ばします。無理に引っ張り出したりせずに、ドライヤーの風をあてながら少しずつ開けましょう。

カビがはえてしまった時はエタノールをふくませた布でカビを拭き取ります。拭き取ったのちにエタノールをスプレーして風にあてて乾かして完了です。

※ご紹介したお手入れ方法は、一般的なものです。購入時に添付されているお手入れ方法等説明書にしたがってお手入れしてください。